

Montage einer Kratzschutzfolie auf dem Heckstoßfänger

Ein Bericht von: FXP, vom 18.01.2005

(c) www.mercedes-v-club.de

Westfalia Schutzfolie für Ladekante hinten Teile-Nr. 503929 - zu beziehen über den Online-shop www.westfalia-van.de

Benötigtes Werkzeug:

Seifenlauge, Schwamm, Gummirolle, Fön oder Heißluftfön
(Vorsicht mit der Temperatur) - der Rest wird mitgeliefert.



1. Gründliche Reinigung



Idealerweise mit Aceton oder dem mitgelieferten Tuch, um sämtliche Fettreste und Politur zu entfernen.

2. Ausmessen und einseifen



Da bei einem Vau bekanntlich nicht immer alles so ganz gerade ist, sollte der Mittelpunkt auf der Folie (z.B. mit einem Stück Tape und Markierung) und auf dem Stoßfänger oder wie hier zu sehen an der schwarzen Einstiegsleiste (Zollstock mit Tape fixiert) ermittelt und markiert werden.

Dann die Fläche gründlich mit Seifenlauge benetzen, damit die Folie leicht ausgerichtet werden kann und nicht gleich überall anklebt.

3. Folie aufbringen





Achtung die Folie ist asymmetrisch geschnitten also vorher ausprobieren wie sie angelegt werden muss.

Die Folie nun auf die Seifenlauge legen und ausrichten, dann mit dem mitgelieferten Gummirakel und/oder der Gummirolle alle Luftblasen zu den Enden herausdrücken. Ein Fön hilft dabei (Vorsicht mit einem Heißluftfön - nicht zu hoch temperieren, weil sonst die Folie schmilzt !!)

Wenn auf der waaggerechten Fläche alle Blasen raus sind, dann kann die Folie nach unten über die Ecke umgeklappt werden und auch dort wie oben beschrieben fixiert werden.

4. Fertig aufgebrachte Schutzfolie



Die Folie schützt wirkungsvoll vor allen Kratzern beim Be- und Entladen.

Ich habe bereits über 3 Jahre gute Erfahrung damit gemacht.

Ab und zu nach dem Waschen etwas mit Cockpitspray oder Amor-all einsprühen erhält auf Dauer die Elastizität und die Farbe.