

Um es gut zu verlöten stecke ich die Dioden immer in Knetmasse.



So sieht das Ergebnis nach dem verlöten aus.
Nun werden die Metallkappen vom Glaskörper getrennt.
Endkappen auflöten



FERTIG